



ACCESSOIRES



SÈCHE-LINGE



Facilite le séchage



Facilite le repassage



Pour sèche-linge



BALLE DÉFROISSANTE

Défroisse le linge pendant le cycle de séchage, facilitant ainsi le séchage et le repassage.

Grâce à son action mécanique assouplissante, la boule défroissante soulève et sépare le linge pendant le séchage, en aérant ainsi les fibres.

LA RECOMMANDATION WPRO

Placer la balle dans le tambour du sèche-linge avec le linge à sécher, et lancer le programme.

CODES

WBA101

4840 0000 8529

8015250474152

FR – EN – IT –

CODE DOUANIER :

40169997

Bénéfices consommateur

- Facilite le séchage
- Facilite le repassage
- Pour sèche-linge

Recommandé par



Hotpoint



KitchenAid

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTÉ
Produit	8 x 7 x 17	0,140	1
Sous colisage	25 x 28 x 19	1,760	12
Palette	80 x 120 x 89	77	576