Rasoir électrique Series 3 300BT

Rasage de près et impeccable.

Caractéristiques

2 grilles
pour un rasage de près et impeccable.

3 lames flexibles
s'adaptent aux contours de votre visage.

Tête de rasage fine
pour un rasage facile même dans les zones difficiles à raser.

Étanche pour le nettoyage

Batterie NiMH longue durée
avec 30 minutes d'autonomie.

Charge rapide de 5 minutes pour un rasage

Conçu pour durer. Fabriqué en Allemagne.

Zones d'utilisation

Barbe








Contenu du coffret

- CAPOT DE PROTECTION
- SABOT 1 MM
- SABOT 2 MM
- SABOT 3 MM
- SABOT 5 MM
- SABOT 7 MM
- TÊTE TONDEUSE
- CHARGEUR INTELLIGENT SMART PLUG
- BROSSE DE NETTOYAGE

Caractéristiques en détail



Rasage de près et impeccable
Deux grilles pour le rasage de près et la protection de la peau.



S'adapte aux contours du visage
Les lames flexibles s'adaptent à vos contours pour un rasage facile et doux dans toutes les zones de votre visage.



La précision dans chaque détail
La tête de rasage fine pour un rasage facile même dans les zones difficiles à atteindre comme sous le nez.



Lavable
Rincez en toute sécurité votre rasoir Series 3 sous l'eau courante pour un nettoyage facile.



Batterie NiMH longue durée
Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage.

Accessoires



Accessoire tondeuse
Le coffret comprend une tête de tondeuse à barbe et 5 sabots (1 à 7 mm) pour tailler vos pattes ou votre moustache avec précision.

Pièces de Rechange et Consommables



Tête de rechange Series 3 21B, argentée
Retrouvez 100% de la performance de votre rasoir. Pour un rasage optimal, nous vous recommandons de remplacer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les 18 mois. Facile à changer en 1 clic. Compatible avec tous les rasoirs Braun Series 3.